



OPIS PRODUKTU

Dyspresja polimerowa (obiektowa) przeznaczona do zabezpieczania i pielęgnacji podłóg poddanych gruntownemu czyszczeniu. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. Pozostawia antypoślizgową, odporną na zarysowania powłokę z połyskiem.

PRZEZNACZENIE

Podłogi PCW oraz linoleum. Może nadawać się również na gumę, jednak należy wcześniej wykonać próbę. Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy intensywnie wstrząsnąć pojemnikiem z **Połysek, ultra mocna powłoka polimerowa**. Nałożyć równomiernie cienką warstwę na odpowiednio przygotowaną podłogę (po instalacji lub po gruntownym czyszczeniu) przy pomocy **Zestawu do Nakładania Powłok**. Po około 1 godzinie należy nałożyć drugą warstwę w kierunku poprzecznym do poprzedniej warstwy. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 8 godzin.

Uwaga:

Podczas aplikacji oraz schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać przeciągów i silnego nasłonecznienia oraz ochronić powierzchnię przed kurzem. Przed aplikacją powłoki należy odpowiednio wcześniej wyłączyć centralne ogrzewanie podłogowe.

ZUŻYCIE

1l = 20m² przy aplikacji dwóch warstw.

MAGAZYNOWANIE

Połysek Ultra Mocna Powłoka Polimerowa powinna być magazynowana w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Dane dot. składników (zalecenie EC): Benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, perfumy, limonene, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnacyjne.

pH : 8,5 (skoncentrowany)



GISCODE: GE 10

ADR/RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: tego produktu nie obejmują regulacje CLP. EUH208 zawiera produkty reakcji z: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Połysk, ultra mocna powłoka polimerowa.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.