

KONCENTRAT DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH



1 OPIS PRODUKTU

Środek do czyszczenia kolorowych i odpornych na wodę wykładzin dywanowych, dywanów oraz mebli tapicerowanych. Nadaje się także do wełnianych dywanów o wrażliwych włóknach.

2 PRZEZNACZENIE

Kolorowe wykładziny dywanowe odporne na działanie wody, tapicerki.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem Koncentratu do wykładzin dywanowych należy dokładnie odkurzyć wykładzinę, dywan lub tapicerkę. W przypadku normalnych zabrudzeń należy produkt rozcieńczyć w stosunku 1:60 – 1:70 (150ml na 10L wody). W przypadku ekstremalnych zabrudzeń można zwiększyć ilość produktu. Roztwór czyszczący należy wlać do zbiornika na czystą wodę maszyny do ekstrakcji (np. SprayBoy lub Premium F1/F2) i wyczyścić dywan zgodnie z zaleceniami dotyczącymi urządzenia czyszczącego.

UWAGA:

Należy unikać przemoczenia wykładziny, dywanu lub tapicerki (ze względu na właściwości techniczne lub rodzaj instalacji wykładziny). Przed użyciem należy przetestować powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia. Należy upewnić się, że wykładzina została zainstalowana przy użyciu wodoodpornego kleju. Nie należy roztworem natryskiwać wrażliwych powierzchni takich jak drewno, metal, lakierowane powierzchnie.

4 ZUŻYCIE

1L = ok. 80m² w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

5 MAGAZYNOWANIE

Koncentrat do wykładzin dywanowych powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KONCENTRAT DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH



6 DANE TECHNICZNE

Skład: mniej niż 5% środków anionowych powierzchniowo czynnych, mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne, NTA (kwas nitrylotrioctowy). Zawiera konserwanty, środki zapachowe, LIMONENE, rozpuszczalniki, składniki pielęgnacyjne.

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP (lakier bazowy): etykietowanie nie jest konieczne.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

8 UWAGI SPECJALNE

- Prosimy stosować się do naszych zaleceń technicznych zawartych w „Przygotowaniu Podłóży” .

9 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Koncentratu do wykładzin dywanowych.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.

Ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

+48 535 500 483

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 527-274-55-73, REGON 362590538

kapitał zakładowy 5.000 PLN

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

E-Mail: export@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.