

**EMULSJA
ZABEZPIECZAJĄCA
POŁYSK**



1 OPIS PRODUKTU

Powłoka polimerowa na zawierająca poliuretan do pielęgnacji nowo położonych lub poddanych gruntownemu czyszczeniu wykładzin podłogowych. Do zastosowania do sprężystych podłóg, kiedy niemożliwe jest użycie twardej powłoki. Nadaje się również do odświeżania podłóg fabrycznie zabezpieczonych poliuretanem. Idealny do warunków domowych. Połyskowa optyka.

- Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację
- Powłokę można szybko i łatwo poddać procesowi renowacji

2 PRZEZNACZENIE

Podłogi PCW oraz linoleum. Może nadawać się również na gumę, jednak należy wcześniej wykonać próbę.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze zabezpieczenie:

Ochrona nowo położonych/gruntownie wyczyszczonych podłóg i szybkie odświeżanie podłóg fabrycznie zabezpieczonych powłoką poliuretanową.

W przypadku zabiegów pielęgnacyjnych, zastosować Emulsję Zabezpieczającą Połysk nierozcieńczoną i rozprowadzić jedną warstwę przy pomocy Quickstep lub Zestawu do nakładania powłok zabezpieczających na czystą lub wyczyszczoną gruntownie podłogę wykonując podłużne ruchy. Kiedy powłoka wyschnie tak, że można po niej chodzić, należy nałożyć drugą warstwę powłoki w kierunku poprzecznym. W przypadku intensywnie użytkowanych obszarach można nałożyć trzecią powłokę i pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Aby odświeżyć podłogę fabrycznie zabezpieczoną powłoką poliuretanową należy wcześniej dokładnie wyczyścić podłogę za pomocą Gruntu czyszczącego lub PU Cleaner'a przed nałożeniem Emulsji Zabezpieczającej Połysk. W tym celu zalecamy użycie zielonego pada.

Czyszczenie codzienne:

Rozcieńczyć Emulsję Zabezpieczającą Połysk w proporcji od 1:100 do 1:200 (100/50ml do 10l zimnej wody) i umyć podłogę roztworem. Nadaje się do usuwania lżejszych zabrudzeń. W celu usunięcia mocniejszych plam (np. w korytarzach) i idealnego rezultatu czyszczenia zalecamy regularnie myć podłogę PU Cleaner'em.

Uwaga:

Należy unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów podczas aplikacji i schnięcia powłoki zabezpieczającej. Przed aplikacją powłoki należy wyłączyć centralne ogrzewanie. W niektórych przypadkach powłoka może się sproszkować, jeśli jest stosowana na starym linoleum, które wydzielają biały pył w wyniku zastosowania silnie zasadowych środków czyszczących.

**EMULSJA
ZABEZPIECZAJĄCA
POŁYSK**



4 ZUŻYCIE

Pierwsze zabezpieczenie/odświeżenie : ok. 2,5-3,5l/100m².
Codzienna pielęgnacja: ok. 200ml/100m².

5 MAGAZYNOWANIE

Emulsja zabezpieczająca połysk powinna być magazynowana w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 DANE TECHNICZNE

Skład: Metylochloroizotiazolinon, metylizotiazolinon, bronopol, perfumy, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnacyjne.

pH : 7,5-8 (skoncentrowany)

ADR/RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: tego produktu nie obejmują regulacje CLP. EUH208 zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC no. 247-500-7] oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Emulsja zabezpieczająca połysk.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

**EMULSJA
ZABEZPIECZAJĄCA
POŁYSK**



Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.