

GRANULAT CARPETLIFE

**1 OPIS PRODUKTU**

Granulat o doskonałych właściwościach rozpuszczających brud. Przeznaczony do czyszczenia tekstylnych wykładzin dywanowych (syntetycznych i naturalnych), idealny do pokryć wrażliwych na wilgoć. Podłoże można w trakcie użytkować. Środek powodujący niewielkie pylenie.

2 PRZEZNACZENIE

Nadaje się do wykładzin welurowych wykonanych ze wszystkich rodzajów włókien syntetycznych do głębokości 10mm oraz krótkiej pętli. Nie nadaje się do wykładzin z grubej pętli, sztyftów i naturalnych podłóg wykonanych z orzecha kokosowego, juty, trawy morskiej, słomy ryżowej, papieru i bawełny. Aplikacja na igłowanej posadzce z włókniny, berberiu, czystej nowej wełnie i sizalu możliwa w zależności od posadzki i przedmiotu i powinna być wcześniej sprawdzona w odpowiednim miejscu lub omówiona z naszym działem doradztwa technicznego.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-schutz.com.

3 SPOSÓB UŻYCIA

Odkurzyć dokładnie wykładzinę odkurzaczem szczotkowym (np. odkurzaczem Tebo Brush). Spryskać plamy oraz silne zabrudzenia Fresh Up'em 2 w 1 – nie przemaszać. Należy dokładnie wymieszać granulat Carpetlife z granulami Tebo-Active i równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni. Wmasować granulat przy użyciu odkurzacza z obracającymi się przeciwległe szczotkami (np. Multi Clean 350) – twardość szczotek należy dopasować do podłoża wg zaleceń producenta maszyny. Zalecamy pracowanie sekcjami. Po pozostawieniu granulatu do całkowitego wyschnięcia (ok. 1 godziny) należy zebrać granulki z brudem przy pomocy odkurzacza szczotkowego. Upewnić się, że pojemnik na kurz jest wymieniany z odpowiednią częstotliwością. W przypadku silnych zabrudzeń można czynność czyszczenia powtórzyć kilkukrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Uporczywe plamy należy usunąć przy pomocy odpowiedniego odplamiacza.

Podczas czyszczenia następujących wykładzin należy przestrzegać specjalnych procedur:

- Podłogi z wykładzin igłowanych oraz sizalu:
 - Nie stosować sprayu Fresh Up 2 w 1 do wstępnego czyszczenia.
 - Przy kolejnych czyszczeniach granulat aplikować oszczędnie na wszelkie zabrudzenia po czyszczeniu odkurzaczem szczotkowym.
- Podłogi z wykładzin berberyjskich oraz miękkie welurowe:
 - Odkurzaczem szczotkowym należy pracować tylko w kierunku pętli lub włókien (nie w kierunku wzdużnym lub w poprzek)

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy sprawdzić wykładzinę pod względem trwałości kolorów i wytrzymałość materiału, a także możliwość użycia odkurzacza szczotkowego.

GRANULAT CARPETLIFE**4 ZUŻYCIE**

Ok. 50-75g/m² w zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny.

5 MAGAZYNOWANIE

Granulat Carpetlife powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 DANE TECHNICZNE

Skład: zawiera poniżej 5% anionowych tensydów, poniżej 5% niejonowych tensydów. Zawiera metylochloizotiazolinony, metyloizotiazolinony, oktyloizotiazolinony, związki zapachowe, rozpuszczalniki, celulozę.

pH: ok. 7 (10% w wodzie)

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP : etykietowanie nie jest konieczne.

EUH208 zawiera: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, , 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy stosować się do naszych zaleceń technicznych zawartych w „Przygotowaniu Podłóży” na stronie www.dr-schutz.com

8 DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Granulatu Carpetlife.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

GRANULAT CARPETLIFE

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.
Ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
+48 535 500 483
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.