



OPIS PRODUKTU

Doskonały środek do czyszczenia i konserwacji elastycznych wykładzin podłogowych i tzw. twardych podłóg. Na bazie rozpuszczalnych w wodzie składników pielęgnacyjnych, które nie wymagają spłukiwania. Nie zanieczyszcza środowiska. Środek czyści i pielęgnuje. Po zastosowaniu tworzy na podłodze jedwabiście matowy, antypoślizgowy i antystatyczny film. W stężeniu aplikacyjnym pH neutralne. Nadaje się do stosowania w maszynach czyszczących. Zalecany również do pielęgnacji podłóg, które nie są lub nie mogą być pokryte

ZASTOSOWANIE

Elastyczne wykładziny podłogowe (PCV, CV, LVT), linoleum, kauczuk, podłogi wylewane poliuretanowe i epoksydowe, kamień naturalny i sztuczny. Spełnia wymagania normy DIN 18 032 dla podłóg sportowych. Stosować zgodnie z instrukcją dla poszczególnych podłóg dostępną również na www.dr-schutz.com oraz www.dr-schutz.eu

ZASTOSOWANIE

Podłogi zabezpieczone powłokami

Usunąć zabrudzenia typu piasek, kurz lub inne luźne przez odkurzanie lub zamiatanie. R1000 Płyn Codziennej Pielęgnacji rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:200 (50 ml na 10 litrów zimnej wody), zanurzyć mop w roztworze i odciśniętym mopem umyć podłogę. Produkt można stosować do maszyn szorująco-zbierających w rozcieńczeniu 1:400 (25 ml na 10 litrów zimnej wody).

Podłogi bez zabezpieczenia powłokami

Usunąć zabrudzenia typu piasek, kurz lub inne luźne przez odkurzanie lub zamiatanie. R1000 Płyn Codziennej Pielęgnacji rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:10 (1 litr na 10 litrów wody). W przypadku nieznacznego zabrudzenia należy zmniejszyć stężenie odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Rozprowadź roztwór czyszczący na powierzchni i wyszorować powierzchnię po krótkim czasie reakcji. W przypadku większych powierzchni należy użyć maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Do usuwania zabrudzeń zalecamy stosowanie odkurzaczy wodnych z adapterem do podłóg twardych.. Pozostawić podłogę do wyschnięcia. Wypolerować podłogę maszyną jednotarczową i białym padem.

WYDAJNOŚĆ

Codziennie zabrudzenia – 1 litr produktu wystarczy na umycie minimum 1000 m² podłogi

Duże zabrudzenia - 1 litr produktu wystarczy na umycie minimum 50 m² podłogi

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania 24 miesiące w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu od daty produkcji. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

Wartość pH: ok. 9,5 (koncentrat). Składniki: poniżej 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Zawiera zapachy, GERANIOL, LIMONENE, rozpuszczalniki, składniki pielęgnacyjne.

Giscode: GU 50 (kod produktu do czyszczenia i pielęgnacji)

ADR/RID: produkt bezpieczny pod względem przepisów transportowych.

CLP: GHS07 **Uwaga**. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuować płukanie. P337 + P313 Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza. P501 Usuwanie pozostałej zawartości

Pojemnik opróżnić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nawet w przypadku stosowania produktów o niskiej emisyjności należy stosować zwykłe środki ostrożności. Pozostałe opróżnione pojemniki można utylizować wraz z odpadami domowymi lub składowiskiem surowców wtórnych.

INFORMACJE DODATKOWE

www.dr-schutz.com.

QUERVERWEIS

Niżej podane dokumenty są integralne z tą Kartą Techniczną

- Ogólne informacje na temat stosowania produktów firmy Dr. Schutz
- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

Wymienione dokumenty, a także niniejsza Karta Techniczna w najnowszej formie, są dostępne na stronie www.dr-schutz.com lub na żądanie pod poniższym adresem.

Dr. Schutz - We Care About Floors

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Dr. Schutz Polska sp. z o. o.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
tel. +48 535 500 483
e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Podane wyżej wymienione dane techniczne są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i najnowszymi technologiami. Dlatego też, produkt nie spowoduje uszkodzenia podczas używania postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania. Stosowanie naszych produktów odbywa się jednak poza naszą kontrolą, i stosujesz je na własną odpowiedzialność i nie zwalnia cię to od testowania produktów dostarczonych przez nas do zamierzonych procesów i celów. Nasze porady są zatem niewiążące i nie można ich dochodzić przeciwko nam - nawet w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, wytycznych i norm oraz uznanych zasad technologii. Wraz z wydaniem tej informacji o produkcie poprzednie wersje tracą ważność.